YCYH-XY 氧化锌避雷器测试仪校验装置 使用说明书



保定源创电力科技有限公司

	录 目	
<u> </u> ,	产品简介	. 2
<u> </u>	产品主要功能及特点	. 2
Ξ,	产品主要技术指标	. 3
四、	仪器按键说明	. 5
五、	编码器说明	. 6
六、	接线说明	. 6
七、	仪器界面操作说明	. 6
八、	注意事项	12
九、	售后服务	12
常见	L故障与解决方法	13
谐波	z含量计算公式	14
	<image/> <image/>	1

一、产品简介

氧化锌避雷器是电力系统重要设备之一,在电力系统越来越多地被使用。随着使用 时间的推移,避雷器因被污秽、雷击后性能下降等现象,因此有必要定期对避雷器进行 性能检测、试验。在绝缘预防性试验中,通常使用氧化锌避雷器测试仪检查氧化锌避雷 器的实际性能。目前电力系统内使用的氧化锌避雷器测试仪型号多种多样,主要用于测 量基波及各次谐波下的全电流、阻性电流、容性电流等参数,其测量方法各不相同,但 基本可归为两大类:一是仪器提供电源进行虚负荷校验,二是利用现场电源进行实负荷 校验。随着避雷器对电力系统因雷击造成的事故的减少,应用也很快增长起来,用来监 测避雷器性能的仪器也被越来越广泛地使用起来。但各厂家的仪器性能功能差异性很 大,对检测仪器的规范,国家也逐渐重视起来,因此对氧化锌避雷器测试仪进行定期校 验是十分必要的。为了促使不同厂家型号的该类测试仪向着规范化发展,国家发改委发 布了《DL/T 987-2005 氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件》电力行业标准,对 此类测试仪器性能提出了相应的要求。

保定市源创电力设备制造有限公司有着丰富的标准表、标准源研发制造的经验,根据市场需求,根据行业标准规定的试验项目和方法,研发的氧化锌避雷器测试仪校验装置(以下简称校验装置)能对测试仪的三相全电流、阻性电流、容性电流、相位角、参比电压、谐波电流、基波有功功率等测量性能进行校准检定。

二、产品主要功能及特点

YCYH-XY 氧化锌避雷器测试仪校验装置可以针对目前市场上主流的氧化锌避雷器 测试仪的全电流、阻性电流、容性电流、相位角、参比电压、谐波电流、基波有功功率 等测量性能进行校准检定。

本校验装置主要包括如下功能、特点:

1、校验装置采用标准源方式。具有准确度高、稳定性好和使用便捷等优点。

2、校验装置可对氧化锌避雷器测试仪的全电流、阻性电流、容性电流、基波有功功 率等测量功能进行校准。

3、校验装置可对氧化锌避雷器测试仪的相位角测量功能进行校准。

4、校验装置可对氧化锌避雷器测试仪的参比电压测量进行校准。

5、校验装置可对氧化锌避雷器测试仪的谐波电流分量测量进行校准。

6、校验装置能给试验人员提供友好的人机界面,并且操作方便、性能稳定、安全可

靠。

7、可进行三相同时校验。

三、产品主要技术指标

主要参数			
全电流输出范围	0.0010 mA~20.000mA	最大允许误差 ±0.05%	
参比电压输出范围	0.100V~380.000V	最大允许误差 ±0.05%	
相位角输出范围	-180.000~180.000 °	最大允许误差 ±0.050°	
谐波电流分量输出范围	0.0~40.0%	最大允许误差 ±0.2%	
环境条件			
工作温度	0°C~40°C		
相对湿度	≤85%		
储存条件	-30°C~60°C		
其他			
工作电源	工作电源 AC220V±15%		
体积	体积 450×440×132 mm, 重量:20 kg		

AR IN

3.1 三相交流电压输出

量程:	57.7V、100V、220V、380V
调节范围:	$(0 \sim 120)$ %RG ¹
调节细度:	0. 002%RG
准确度:	0. 05%RG
稳定度:	0.01%/2min
失真度:	≪0.2%(非容性负载)
输出负载:	每相 30VA

3.2 三相交流电流输出

量程:	1mA、20mA
调节范围:	(0~120) %RG
调节细度:	0.002%RG
准确度:	0.05%RG;

注:本文档中RG均表示量程。

YCYH-XY 氧化锌避雷器测试仪校验装置说明书

	稳定度:	0.01%/2min
	失真度:	≤0.2%(非容性负载)
	输出负载:	输出最高电压 22V
3.3	功率输出	
	有功准确度:	0. 05%RG
	无功准确度:	0. 1%RG
	稳定度:	0.01%/2min
3.4	相位输出	XXX
	调节范围:	$0^{\circ} \sim 359.99^{\circ}$
	分辨率:	0. 01°
	准确度:	0. 05°
3.5	功率因数	
	调节范围:	$-1.0000 \sim 0.000 \sim +1.0000$
	分辨率:	0.0001
	准确度:	0.05%
3.6	频率输出	
	频率模式: 同步	预模式、异频模式 ²
	调节范围:	45Hz~65Hz
	分辨率:	0.001Hz
	准确度:	0.002Hz
3.7	三相电压、电流对称	度和相位对称度
	电压、电流对称度:	≤0.02%
	相位对称度: ≤(). 05 °
3.8	电压电流谐波输出	
	谐波次数:	2~63 次
	谐波含量:	$0 \sim 40\%$
	谐波相位:	0∼359. 99 °
	准确度: 2	$2\sim31$ 次(0.2%±0.05%)RD ³
	KK F	-

注: RD 此处指设置的谐波含量。

32~63 次(0.8%±0.08%)RD

四、仪器按键说明

按键	说明
【VRange】	电压量程切换
【IRange】	电流量程切换
(V/Y)	三相四线与三相三线切换 完成接线转换,显示屏状态栏必须有 V 型或 Y 型显示.
SET]	在此系列中为未定义键
【Zero】	使输出量全部降为零,并切断源输出,相当于源关闭,主要用于换接 线
(MENU)	菜单键
(MODE)	开环闭环切换
[Enter]	确认键
【XB】	谐波键,用于设置谐波.
(U)	设置、显示,调节电压
	设置、显示、调节电流
(P)	设置、测量、显示、调节有功功率
(Q)	设置、测量、显示、调节无功功率
【 Φ 】	设置、显示、调节相位
(F)	设置、显示、调节频率
(A)	相序指示键
(B)	相序指示键
(C)	相序指示键
【←】	光标左移一位;直流量程选择
【 → 】	光标右移一位;直流量程选择
[-]	负号
【1】~【9】	数字键
	小数点
[0%] \sim [120%]	常用电压电流试验点,按此键将同时输出档位的百分点

父

YCYH-XY 氧化锌避雷器测试仪校验装置说明书

[0.0L] \sim [0.0C]	常用容性,感性试验点
----------------------	------------

五、编码器说明

按键	说明
编码器右转	1 当光标在数字下时使数字上升 2 直流输出量程选择
编码器左转	1 当光标在数字下时使数字下降 2 直流输出量程选择 ⁴
编码器下按	和确认键【Enter】功能相同

六、接线说明

交流电压输出	Y型(三线四线)接线 Ua Ub Uc Un	Ula Ulo Ulo
接线方式	V型 (三线三线)接线 Ua Uc Un	$\bigcirc \bigcirc $
交流电流输出	Y型(三线四线)接线 Ia Ib Ic	
接线方式	V 型 (三线三线)接线 Ia Ic (Ib 短接)	000

七、仪器界面操作说明

7.1 菜单选择界面

在任意界面按【MENU】键弹出菜单选择界面如图:



7.2 避雷器校验界面

开机后进入标准输出界面如下:

雨加下.				
画如下:				
845 V	0.000	0.000	0.000	× 117
4.18 mA	0.0034	0.0029	0.0027	
這也這mA	0.0034	0.0029	0.0027	- SV
和相角	0.000	0.000	0.000	
过电流 m A	0.0025	0.0035	0.0036	
世也流峰值	0.0035	0.0049	0.0051	
建电流mA	0.0000	0.0000	0.0000	
功功率而W	-0.000	-0.000	0.000	
次谓波电流	0.0000	0.0000	0.0000	
次诸波电流	0.0000	0.0000	0.0000	1
10 态势	0V 20m.	A V型 无弱	波 闭环	

避雷器校验界面操作说明:

中正中运的挡台选择	按【VRange】键	键切换电压量限	
电压电弧的有位远洋	按【IRange】键	键切换电流量限	
~	按【数字】【U】【Enter】键	同时升三相电压	
中正的杜捷绘山	按【数字】【U】【A】【Enter】键	生 只升 Ua=【数字】	
电压的伏促制击	按【数字】【U】【B】【Enter】键	生 只升 Ub=【数字】	
	按【数字】【U】【C】【Enter】键	目 只升 Uc=【数字】	
	按【数字】【I】【Enter】键	同时升三相电流	
由运放机铸绘山	按【数字】【I】【A】【Enter】键	₫ 只升 Ia=【数字】	
电弧的伏促制击	按【数字】【I】【B】【Enter】键	₫ 只升 Ib=【数字】	
	按【数字】【I】【C】【Enter】键	生 只升 Ic=【数字】	
电压与电流的角度设置	按【数字】【 Φ 】【Enter】键	设定三相功率因数角= 【数字】	
按键【U】【Enter】输入显示区 U=×××××××××、 版车			
K	字编码器将调节光标所在位的数字	大小.按【→】【←】键移动	
冬种参数的粗调及微调	光标位置将实现电量的粗调与微调.		
	按【U】【Enter】键	司时调节三相电压幅度	
KK,	按【U】【A】【Enter】键	调节 A 相电压幅度	

品质为源 创新无限

YCYH-XY 氧化锌避雷器测试仪校验装置说明书

	按【U】【B】【Enter】键	调节 B 相电压幅度
	按【U】【C】【Enter】键	调节C相电压幅度
	按【I】【A】【Enter】键	调节A相电流幅度
	按【I】【B】【Enter】键	调节B相电流幅度
	按【I】【C】【Enter】键	调节C相电流幅度
	按【Φ】【Enter】键	调节电压与电流角度
	按【F】【Enter】键	调节输出频率
关闭源输出	按【Zero】键	关闭源输出
三相四线与三相三线转 换	按【V/Y】键	三相四线与三相三线切换
切换界面	按【MENU】键	菜单选择界面

7.3 交流输出界面

	0.000	0.000	0.000	- I
	0.0024	0.0025	0.0026	
U	0.000	0.000	0.000	1 m
h	0.000	0.000	0.000	50.0000Hz
p	-0.000	0.000	0.000	0.000
q	0.000	0.000	-0.000	0.000
S	0.000	0.000	0.000	0.000
PF	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
to	100	V 20m	A Y型 J	无谐波 闭环

交流输出界面操作说明

中正中运的挡台进择	按【VRange】键	键切换电压量限
电压电视的扫位起并	按【IRange】键	键切换电流量限
E	按【数字】【U】【Enter】键	同时升三相电压
中国的仲基公司	按【数字】【U】【A】【Enter】键	只升 Ua=【数字】
电压的伏促制击	按【数字】【U】【B】【Enter】键	只升 Ub=【数字】
1 K	按【数字】【U】【C】【Enter】键	只升 Uc=【数字】

YCYH-XY 氧化锌避雷器测试仪校验装置说明书

	按【数字】【I】【Enter】键	同时升三相电流			
由流的快捷输出	按【数字】【I】【A】【Enter】键	只升 Ia=【数字】			
	按【数字】【I】【B】【Enter】键	只升 Ib=【数字】			
	按【数字】【I】【C】【Enter】键	只升 Ic=【数字】			
电压与电流的角度设置	按【数字】【Φ】【Enter】键	设定三相功率因数角= 【数字】			
	按键【U】【Enter】输入显示区 U=×××××××× V, 旋转数				
	字编码器将调节光标所在位的数字大小. 按【→】【←】键移				
	动光标位置将实现电量的	的粗调与微调.			
	按【U】【Enter】键	同时调节三相电压幅度			
	按【U】【A】【Enter】键	调节 A 相电压幅度			
7	按【U】【B】【Enter】键	调节 B 相电压幅度			
各种参数的粗调及微调	按【U】【C】【Enter】键	调节 C 相电压幅度			
KA	按【I】【A】【Enter】键	调节 A 相电流幅度			
	按【I】【B】【Enter】键	调节B相电流幅度			
	按【I】【C】【Enter】键	调节C相电流幅度			
	按【 Φ 】【Enter】键	调节电压与电流角度			
	按【F】【Enter】键	调节输出频率			
关闭源输出	按【Zero】键	关闭源输出			
三相四线与三相三线转换	按【V/Y】键	三相四线与三相三线切 换			
切换界面	菜单选择界面				
7.4 谐波显示界面 7.4 谐波显示					
KK.					

YCYH-XY 氧化锌避雷器测试仪校验装置说明书

	UA[%]	10+	20+	1A[%]	10+	20+
1	0.000	THDU	0.000	0.002	THDI	0.000
1	100.00	0.000	0.000	100.00	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
A	10	下会日	E	P湿加	Q	相除

A HALL

谐波显示界面操作说明

	按【A】【Enter】键	切换为 A 相电压电流谐波显示
A 相、B 相、C 相 切换	按【B】【Enter】键	切换为 B 相电压电流谐波显示
	按【C】【Enter】键	切换为 C 相电压电流谐波显示
添加谐波	按【P】键	进入谐波添加界面
谐波删除	按【Q】键	进入谐波删除界面

按【P】键进入谐波添加界面如图:



	按【U】【Enter】键	选择电压或电流
	按【A】【Enter】键	A 相
添加谐波步骤	按【3】【Enter】键	3次
举例: A 相电压添加 3	按【5】【Enter】键	幅度为 5
次 5% 0° 谐波	按【0】【Enter】键	相位为0
-17	按【P】键	添加
	按【XB】键	输出

按【Q】键进入谐波添加界面如图:



	UI	要删除的项目
	ABC	需要删除的相序
界面说明	次数	需要删除的次数
	按【Q】键	删除
	按【P】键	所有谐波全部删除
	按【XB】键	返回谐波界面

7.5 矢量显示界面



波形显示界面操作说明

	按【F】键	公式法、习惯法切换
界面说明	按【P】键	角度、弧度切换
	按【Q】键	角度表示方式切换

7.6 参数校准界面

此界面为仪器的参数校准,为了保证仪器不被误校准,此界面不对普通用户开放。 专业人员可联系我公司,获取密码及校准方式后,方可进行校准。

八、注意事项

用户可以直接配置的参数为参比电压幅值、基波电流幅值、相位角、谐波电流
幅值、谐波电流频率。阻性电流分量、容性电流分量、基波有功功率属于计算结果,不
需要直接进行配置。谐波电流初相角始终设定为0度,也不需要直接进行配置。

2. 基波有功功率指的是参比电压和全电流基波阻性电流分量相乘结果。

3. B 相参比电压、C 相参比电压的初相角定义为 B、C 相参比电压相对于 A 相参比电压的初始相位角;而 B 相基波电流、C 相基波电流的初相角定义为 B、C 相基波电流相对于 B、C 相参比电压的各自的初始相位角。用户使用中请注意。

4. 在"幅值表示方法"里面用户可以选择电压、电流幅值的表示方式为真有效值 表示还是峰值表示。

5. 在"试验方案选择"中,用户可以选择一些常用的检定点,可以节省用户的工作时间。

6. 在"通信串口选择"中可以对通信口进行选择。

7. 用户注意:校验工作开始前,需要确认试品(即氧化锌避雷器测试仪)参比电压端子的交流输入阻抗符合行业标准要求即大于100kΩ,并且试品的参比电压端子和全电流输入端子接入本校验装置相应端子时接线不能发生错误(如将试品的电流输入端子接入本校验装置的参比电压输出端),否则可能会对本校验装置产生破坏。

九、售后服务

仪器自购买之日起一个月内,属产品质量问题免费换新;一年之内,仪器使用过程 中出现故障或问题免费维修。本公司对整机提供终身保修和技术服务。如发现仪器有不 正常情况或故障请与本公司及时联系,以便为您安排最便捷的处理方案。

常见故障与解决方法

编号	故障现象	可能原因	解决方法		
	开机后电源指示灯	电源保险丝熔断	更换 3A 保险丝		
1	不亮, 设备无反应	AC220V 电源未接通	检查电源连线,正确接入		
0	中国经山时招升险	电压输出接线短路	检查电压输出接线,排除短路		
2	电压输出时报故障	负载超出额定值	终止过载试验		
2		电流输出接线开路	检查电流输出接线,排除开路		
3	电弧潮击时尔战障	负载超出额定值	终止过载试验		
4	体田山壮翠过地	异物堵塞通风口	排出异物, 使仪器顺畅通风		
4	使用甲表直过然	风扇未正常工作	检查风扇是否坏		
5	交流表测量时电压 正常, 电流读数始终为零	电流接入方式设置 与实际接线不一致	检查设置与接线是否一致 使用接线柱时应选择"标准表"模式; 使用钳表时应选择"标准表(钳表)" 模式		
6	其它异常现象		请关闭电源,开机后重新操作 若问题仍然存在,请与民联仪器联系		
		品质为 源 创 新无	限 13		

谐波含量计算公式

1) 第h次谐波电压含有率HRU_h:

$$HRU_{h} = \frac{U_{h}}{U_{1}} \times 100\%$$

- 式中: U_h 为第h次谐波电压(方均根值); U₁ 为基波电压(方均根值)。
- 2) 第h次谐波电流含有率HRI_h:

$$HRI_h = \frac{I_h}{I_1} \times 100\%$$

- 式中: I_h 为第h次谐波电流(方均根值); I_1 为基波电流(方均根值)。
- 3) 谐波电压总含量U_H:

$$U_{H} = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (U_{h})^{2}}$$

4) 谐波电流总含量I_H:

$$I_{H} = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (I_{h})^{2}}$$

5) 电压总谐波畸变率THD_u:

$$THD_{u} = \frac{U_{H}}{U_{1}} \times 100\%$$

6) 电流总谐波畸变率THD_i:

$$THD_i = \frac{I_H}{I_1} \times 100\%$$