YCDZ-1 变压器短路阻抗测试仪 使用说明书



保定源创电力科技有限公司

	目	录	
-,	概述		2
二、	安全措施		2
三、	性能特点		
四、	技术指标		
五、	系统介绍		4
六、	测试与操作方法		5
	(一)、试验注意事项:		5
	(二)、操作方法		5
	1、开机界面		5
	2、单相短路阻抗测量步骤		6
	3、三相短路阻抗测量步骤		14
	4、零序阻抗测量步骤		21
	5、数据处理		
	6、系统设置		
七、	仪器的检测与校准		
八、	注意事项		
九、	仪器成套性		
+,	售后服务		34

使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任。

本手册版本号: 20200101

本手册如有改动, 恕不另行通知。

入

一、概述

短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据 GB1094.5-2008 和 IEC60076-5:2006 规定,短路电抗的变化量是判断变压器绕组有无 变形的唯一判据。测量变压器绕组参数也是检验变压器的制造工艺水平和判断运输 过程对变压器绕组有无不良影响的有效手段。

低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运 输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变 压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据 之一。

YCDZ-1 变压器短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目,其原理是 在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂值进行比较,能发 现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺 陷。

本公司自主研发的 YCDZ-1 变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对 35KV 级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。该仪器设计精巧,性能优 越,内部采用最新型的单片机测试技术及数字信号处理技术,测量数据准确;外部 采用 7 寸触摸彩色液晶显屏,显示中文操作菜单,触摸操作更便捷,同时配备热敏 打印机和存储功能,方便数据的打印和存,将所需导出的数据可通过 USB 转存到计 算机;仪器体积小,便于现场使用携带;本仪器输入参数,便可进行单、三相测试 并自动计算变压器阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕 组变形的快速测试仪器。

二、安全措施

1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册,尤其要遵守注意事项的提示;

2、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。仪表应避免 剧烈振动,以免影响测试数据;

3、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行,禁止私自拆卸;

4、测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致;

5、测试过程中,禁止拆除移动测试夹和关断供电线路;

三、性能特点

1、仪器采用交流 220V 低压电源,通过手动、自动两种模式对单相、三相变压器的 AB、BC、CA 绕组施加电流,测量变压器的短路阻抗与铭牌阻抗比较的误差百分比外,还可测量变压器的阻抗、电抗、电阻、电感等值方便用户数据对比,测试结果非常直观;

2、仪器可单相测试,也可三相测试;可手动测试,也可自动测试;

3、一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试;

4、不用外接调压器,便可对被测试品进行测量;

5、仪器不仅显示阻抗误差百分比,还显示施加电压、施加电流、测量功率,短 路阻抗、短路感抗、绕组电感、短路阻抗电压等值;

6、零序阻抗适用于高压侧星形接线带中性点的变压器,仪器可同时测量零序阻抗、零序感抗、零序电阻、零序电感;

7、仪器可采用内部电源及外部电源两种供电模式;

8、仪器内置7寸彩色触摸液晶屏,中文操作菜单,触摸操作更便捷,同时配置 微型打印机可实时打印数据;

9、具有 RS232 接口,可以将测试数据传输到后台;

10、本机可存储100条测试记录,数据存储以测试保存时间为索引;

11、具有 USB 接口,可以将测试数据转存到 U 盘;

12、仪器自带时钟功能,时间可自行校准;

四、技术指标

1、电压测量范围: 15V~500V

2、电流测量范围: 0.5A~50A

3、准确度: 电压误差值: <0.2%;

电流误差值: <0.2%;

功率误差值: <±0.5%(Cos**Φ**>0.1);

 $<\pm 1.0\%(0.05 < \cos \Phi < 0.1);$

短路阻抗误差值: <±0.5%;

4、阻抗测量范围: 1Ω~200Ω;

- 5、工作电源: AC220V±10%; 6、电源频率: 50Hz±5Hz;
- 7、工作温度: -10~40℃;
- 8、环境湿度: ≤80%RH 无结露;
- 9、外形尺寸: 400*340*195mm;
- 10、整机重量: 13.5kg。
- 五、系统介绍

仪器面板布局图,见图一:



1、Ua、Ub、Uc: 电压接线端子, Ua 是黄色, Ub 是绿色, Uc 是红色;

- 2、Ia、Ib、Ic: 电流接线端子, Ia 是黄色, Ib 是绿色, Ic 是红色;
- 3、P+、P-: 外部电源输入端子;
- 4、接地柱:为整机外壳接地用,属保护地;

5、三合一电源座: 仪器电源控制开关, 接入电源线, 将电源座右侧开关按钮拨到 开("**1**")的位置, 仪器即刻开机液晶屏点亮;

- 6、RS232: 仪器与上位机的通讯接口;
- 7、USB 端口: 仪器与 U 盘的接口, 用于测试数据的导出转存;

SALV.

8、打印机: 微型(数据)打印机,实时打印测试结果;

9、液 晶:7 寸彩色触摸液晶屏,显示中文操作菜单,可触摸操控设置参数等;

六、测试与操作方法

(一)、试验注意事项:

1、试验接线时请确保短路导线接触良好,短路电阻值尽量小,避免影响测试数据的精度。

2、试验前应准确地测量被试变压器的绕组温度,油浸变压器以油面温度作 为绕组温度,干式变压器应在线圈的不同部位(不小于三个点)的温度平均值作 为绕组温度。

3、双绕组变压器从试品的高压侧供给电流,另一侧短路.

4、三绕组变压器测量结果应在成对的绕组间进行,其他绕组开路。三相三绕组变压器的接线与选择测量位置一致。测量位置选择"高-低",则测试线接高压端,低压短路,其他开路;选择"高-中",则测试线接高压端,中压短路,其他开路;选择"中-低",则测试线接中压端,低压短路,其他开路。

5、自耦变压器可视同双绕组变压器,对于具有独立第三绕组的自耦变压器, 可视同三绕组变压器。

6、当试验电源容量小或电流比较大时可以通过调压器调压,降低测试电流,测试精度也能够满足。

(二)、操作方法

1、开机界面

首先将仪器按要求接好测试线及电源线后,打开电源开关,仪器进入开机界面,如下图:



几秒后仪器自动转到主菜单界面,界面中分别显示"三相短路阻抗"、"单相 短路阻抗"、"零序阻抗""数据处理""系统设置"五个主菜单(如下图),根据仪 器的实际接线情况,点击液晶屏中的对应选项进行阻抗测试、数据处理、系统设置 等操作,例如:点击"三相短路阻抗"菜单,仪器自动进入三相短路阻抗测试的 参数设置界面。



2、单相短路阻抗测量步骤

1)、**单相短路阻抗接线:**首先将仪器与被测变压器接好测试线(接线图如下), 注意检查接线是否正确且牢固。

单相变压器-内部电源供电接线图:



2)、单相短路阻抗参数设置:待仪器接好线后,开机进入主界面(图三),点击液 晶屏中"单相短路阻抗"菜单,进入单相短路阻抗测试的"参数设置"界面(如下图):

	参数设置				1:	5:23:56
	额定容量	31500	KVA	选择电源	内部	
	分接电压	35.000	KV	锁屏电流	10.00	A
	铭牌阻抗	7.870	%	测量温度	20.00	°C
	分接位置	4		校正温度	75.00	°C
	测量位置	高-低	$\mathbf{\mathbf{v}}$	测量模式		
1	试品编号	201908TX15	5	测试人员	赵某某	
	测量接线					
KK-		返回				
			图六	Ţ.		

界面菜单说明:

参数说明:

- 额定容量: 被测变压器的额定容量, 单位:KVA;
- 分接电压: 指加压绕组所在的分接电压, 单位:KV;
- 铭牌阻抗: 被测变压器的标称阻抗电压,根据此参数计算阻抗电压误差;
- **分接位置:**与分接电压对应位置;
- 测量位置: 高一低、高一中、中一低; (注:多用于三相三绕组变压器);
- **选择电源:**供电电源分为内部,外部两种模式;外部是使用调压器加压测 试,内部是使用内部电源加压测试;
- **锁屏电流:**是指在测量状态中,达到该电流后仪器自动记录测试数据并停止测量;
- 测量温度: 被测变压器当前油温, 用于将测试结果校正到额定温度;
- 校正温度: 将与温度有关的测试参数从当前测试温度校正到设定温度;
- 试品编号: 输入被测试品编号 (如出厂编号), 用于标识被测设备;

测试人员: 输入测量人员姓名, 用于记录存档;

- 操作按钮:
 - ▲ : 绿色图标表示本项有多个选项菜单,点击液晶屏中"▲"输入 框则逐个显示不同内容的选项卡;
 - 测试:待测试参数设置完成后,点击液晶屏中"测试"菜单,仪器跳转
 到单相短路阻抗测试界面,自动开始测试;
 - **返回**:若在此界面中,点击液晶屏中"返回"菜单,仪器将返回到主界 面;

操作步骤:

根据被测变压器铭牌设置单相短路阻抗测试参数:

首先点击液晶屏中的"**额定容量**"白色输入框,仪器弹出数字键盘操作框, 按照变压器铭牌输入"**31500**",然后点击"**OK**"菜单,数值保存到额定容量输 入框中(如下图),然后依次点击"**分接电压**"、"**铭牌阻抗**"、"**分接位置**"、 "**锁屏电流**"、"**测量温度**"、"校正温度" 输入框完成参数设置。

● 参数	设置							15	5:24:	07	
额	定容量	315	2150	0			IT.	内部		$\mathbf{\mathbf{Y}}$	
分	接电压	35.	5150				ĩ	10.00		A	17
(铭)	牌阻抗	7.8	7	8	9	Esc	12.1	20.00		°C	×.
分	接位置	4	4	5	6		F	75.00		°C	
测	量位置	高-/	1	2	3	OK 4	A				
试	品编号	201					Į	赵某某			
测	量接线		0	•	G	elete					
	-			测	试			Ī	返	回	
				图	七						

点击液晶屏中的"选择电源"输入框后面的绿色图标,电源模式更换为"外 部"(如下图),再次点击绿色图标,电源模式切回"内部",绿色图标表示有多 个选项,点击可自行切换。"测量位置"参数设置亦采用点击绿色图标进行参数 选择。

· 参数设置 15:33:59									
额定容量	31500	KVA	选择电源	外部					
分接电压	35.000	KV	锁屏电流	10.00	A				
铭牌阻抗	7.870	%	测量温度	20.00	°C				
分接位置	4		校正温度	75.00	°C				
测量位置	高-低	Y	测量模式						
试品编号	201908TX1	5	测试人员	赵某某					
测量接线									
测试 返回									
		图八	<u> </u>						

继续点击液晶屏中的"试品编号"白色输入框,仪器弹出键盘操作框,可输入被测变压器编号或出厂遍号(编号可包含数字或字母的最长 10 位字节),点击 "Enter"菜单,编号自动保存到输入框中(如下图);点击触摸屏中的"测试人员"白色输入框,同样弹出键盘操作框,输入测试人员姓名保存即可。

Ö	参数	女 设置	l L							15:	33:59	2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	·		
	-	Q	w	E	R .	T	YL	ı l	0	P	+		7
	Î	A	S	D	F	G	Н	J	К	L			
		Esc	Z	X	С	V	В	Ν	М	Ente	er 🔶		
	试	品编号] 20	01908	STX15	;	测试	人员	赵某	某			
	测	量接线	戋										
		-	_			测试			/		返回		
						团力	· / ·						

参数设置完成后,点击"测试"菜单仪器开始测试。

操作说明:

●上述的参数应根据实际情况输入,如果只测短路阻抗、短路电抗、短路 电感,则不输入辅助参数也可测量;

●如果同时需要测阻抗电压值,则要输入全部参数,否则会得到错误的测试结果;

●分接电压的输入要与分接位置相对应;

●使用仪器的单相变压器测量分体式三相变压器测试,输入参数要输入额 定容量的 1/3;

●测试参数具有自动保存上次测试参数的功能,修改测试参数时请注意;

3)、单相短路阻抗测试:接上图参数设置界面中点击测试菜单后,液晶进入 "单相短路阻抗测试"界面,仪器内部继电器开始切换,稍后测试界面显示测试值 (如下图):

1 单相	相阻抗测试				15:34:27	
	U = 38.834	V	Zk=	6. 1430	Ω	
	I = 6. 3217	А	Xk=	6. 1360	Ω	V
	Frq = 49.990	Hz	Rk=	0. 2950	Ω	
	∠ φ = 90.112	0	Lk=	19. 531	mH	
	P = 11. 789	w	Zk%=	7. 833	%	
	Cos= 0. 0480		$\Delta Z k\% = -$	-0. 037	%	
锁周	屏 保存	重	测计	打印	返回	

界面菜单说明:

参数说明:

- U: 施加电压;
- I: 施加电流;

Frg: 测量频率:

- ∠**Φ**:测量 U、I 相位角;
 - P: 有功功率:
- Cos: 功率因数:
- 操作按钮:

- **Zk:** 短路阻抗;
- **Xk:** 短路感抗;
- **Rk:** 短路电阻;
- Lk: 绕组电感;
- **Zk%:** 阻抗电压 Z%结果值;
- Δ **Zk%**: 阻抗误差 Z%结果值;

锁 屏:测试过程中点击"锁 屏"菜单,仪器锁屏测试参数数值不在变化;

保存:点击液晶屏中"保存"菜单,仪器自动保存测试数据;

重测:测试完成后若再次测量,点击"重测"菜单,仪器开始再次测试;

打印:点击液晶屏中"打印"菜单,打印机直接打印出本条测试数据;

返回:点击液晶屏中"返回"菜单,仪器将返回到主界面;

操作步骤:

接上图液晶屏进入"单相短路阻抗测试"界面开始测试, 仪器内部继电器切 换,测试参数开始变化,静待约 20 秒后本次测试完成,仪器"锁屏"菜单自动 下陷,界面显示施加电压、施加电流、测量阻抗值等参量值(如下图):

蘭单	相阻抗测试			15:35:00	
	U = 38.834	V	Zk= 6. 1430	Ω	
	I = 6. 3217	А	Xk= 6. 1360	Ω	
	Frq = 49.990	Hz	Rk= 0. 2950	Ω	L'
	∠φ = 90.112	0	Lk= 19.531	mH	
	P = 11.789	w	Zk%= 7.833	%	
	Cos= 0. 0480		∆Zk%= -0.037	%	
锁	屏 保存	重	测 打印	返回	
		图-	<u>├</u> ─		_

测试完成后需存储当前测试数据,则点击液晶屏中"**保存**"菜单,界面提示"**正在保存,请稍后……**",稍后几秒测试数据保存完成,界面提示"**保存成功**"(如图所示):



测试完成后若需打印测试数据,则点击液晶屏中"**打印**"菜单,界面提示 "**正在打印,请稍后……"**,打印机开始打印测试数据,待测试数据打印完成后, 界面提示"**打印完成**"(如图所示):

图十三



图十五

待全部测试完毕后,点击液晶屏中"返回"菜单,仪器返回到主界面。

操作说明:

●使用外接电源,在此测试状态下可用调压器加压,电压、电流、功率、 频率等电参量自动显示,当快加到预定电流时应放慢调压速度,达到预定 电流后仪器开始测试,测试完成显示电压、电流、短路阻抗电压及各测试 参量。对于小电流的可以直接加压 220V 市电测试;

仪器接调压器操作步骤:将仪器接好测试线,然后接通试验电源,点击"单相阻

抗测试"菜单,进入单相阻抗测试参数设置界面,按照被测变压器铭牌设置测试 参数(注意将"选择电源"更改为"外部"),点击液晶屏中"测试"菜单,进 入单相阻抗测试界面,先微调调压器加一点电压,观察液晶屏中"施加电压"、 "施加电流"等参数变化,此时缓慢调节调压器,使施加电压、施加电流达到预 设值,仪器开始统计测试结果,等待测试数据稳定后"锁屏"菜单下陷,完成 后本次测试。

3、三相短路阻抗测量步骤

1)、三相短路阻抗测试接线

无论加压绕组为△形连接还是星形连接,接线方式相同。将被测变压器低压 侧短路,采用单相电源(内接 220VAC 或外接调压器),在被测变压器高压侧 AB、 BC、CA 相上接线加压测试。

三相阻抗测试-内部电源供电接线图:





图十七

三绕组变压器测量接线:测量结果应在成对的绕组间进行,其他绕组开路。三相 三绕组变压器的接线与选择测量位置一致。测量位置选择**高-低**,则测试线接高 压端,低压短路,其他开路;选择**高-中**,则测试线接高压端,中压短路,其他 开路;选择**中-低**,则测试线接中压端,低压短路,其他开路。

2)、三相短路阻抗参数设置:

待仪器接好线后,开机进入主界面(图三),点击液晶屏中"三相短路阻抗" 菜单,进入三相短路阻抗测试的"参数设置"界面(如下图):

M	参数设置				15	5:39:02	6		
	额定容量	31500	KVA	选择电源	内部				
	分接电压	35.000	KV	锁屏电流	10.00	A			
	铭牌阻抗	7.870	%	测量温度	20.00	°C			
	分接位置	4		校正温度	75.00	°C			
	测量位置	高-低	$\mathbf{\mathbf{Y}}$	测量模式	自动	Y			
	试品编号	201908TX15	5	测试人员	赵某某				
	测量接线	Y/Y联结							
	测试 返回								
	14 KY		图十	N					

界面菜单说明:

参数说明:

额定容量: 被测变压器的额定容量, 单位:KVA;

分接电压: 指加压绕组所在的分接电压, 单位:KV;

铭牌阻抗:被测变压器的标称阻抗电压,根据此参数计算阻抗电压误差; **分接位置**:与分接电压对应位置;

- 测量位置: 高一低、高一中、中一低(注:多用于三相三绕组变压器);
- **试品编号**: 输入被测试品编号 (如出厂编号), 用于标识被测设备;
- **测量接线:** 变压器绕组联结方式,分为 Y/Y 联结、Y/△联结、△/Y 联结 (AY-BZ-CX)、△/Y 联结(AZ-BX-CY)四种模式;
- **选择电源:**供电电源分为内部,外部两种模式;外部是使用调压器加压测 试,内部是使用内部电源加压测试;
- **锁屏电流:**是指在测量状态中,达到该电流后仪器自动记录测试数据并停止测量;
- 测量温度: 被测变压器当前油温, 用于将测试结果校正到额定温度;
- 校正温度: 将与温度有关的测试参数从当前测试温度校正到设定温度;
- 测量模式: 仪器采用单相电源,依次在 AB、BC、CA 相加压,完成三相的轮流测试,测量模式分为自动,手动两种模式。自动模式:将仪器与被测变压器接好测试线,设置对应的测试参数,点击"测试"菜单,进入测试界面自动进行三相测试;手动模式:将仪器与被测变压器接好测试线,设置对应的测试参数,点击"测试"菜单,进入测试界面后,需手动选择绕组相别,仪器才开始测试(详细步骤见"三相短路阻抗测试步骤")。

测试人员: 输入测量人员姓名, 用于记录存档;

操作按钮:

- : 绿色图标表示本项有多个选项菜单,点击液晶屏中" " 输入 框则逐个显示不同内容的选项卡;
- 测试:待测试参数设置完成后,点击液晶屏中"测试"菜单,仪器跳转
 到单相短路阻抗测试界面,自动开始测试;

返回:在界面中,点击液晶屏中"**返回**"菜单,仪器将返回到主界面; 操作步骤:

根据被测变压器铭牌设置三相短路阻抗测试参数,操作方法和单相短路阻抗参数设置相同,参数设置完成后,点击"测试"菜单仪器开始测试。 操作说明:

- 分接电压的输入要与分接位置相对应,否则影响短路阻抗电压测试数据。
- 依变压器接线端的连接组别来选择参数输入中"测量接线"相对应的接线 方式。
- 三相三绕组变压器的中-低,中压为 Y,低压短路,不考虑低压连接方式, 选择 Y/△或 Y/Y 均可。
- 3)、三相短路阻抗测试: 接上图参数设置界面中点击"测试"菜单后,液晶屏
- 进入"三相短路阻抗测试"界面(如下图):

蒙 三相阻抗测	1试		1	5:39:18
一加压绕组了	U = 38.720	V	Zk= 6.09	35 Ω
AB	I = 6. 3543	А	Xk= 6.08	65 Ω
BC	Frq = 50.003	Hz	Rk= 0. 29	22 Ω
	∠φ = 92.231	0	Lk= 19.3	74 mH
CA	P = 11. 798	w	Zk%= 7.83	86 %
	Cos= 0. 0479		$\Delta \mathbf{Z}\mathbf{k}\% = -0.3$	<mark>99</mark> %
锁屏	重测		Ĩ	返回
	図十ナ	I.		< <u>>></u>

界面菜单说明:

参数说明:

U:	施加电压;	Zk:	短路阻抗;
Ι:	施加电流;	Xk:	短路感抗;
Frq:	测量频率;	Rk:	短路电阻;
∠ Ф :	测量 U、I 相位角;	Lk:	绕组电感;
P:	有功功率;	Zk%:	阻抗电压 Z%结果值;
Cos:	功率因数;	\triangle Zk%:	阻抗误差 Z%结果值;
操作挖	安钮:		

215

锁 屏:测试过程中点击"锁 屏"菜单,仪器锁屏测试参数数值不在变化;
重 测:测试完成后若再次测量,点击"重 测"菜单,仪器开始再次测试;
返 回:点击液晶屏中"返 回"菜单,仪器将返回到主界面;

操作步骤: 三相短路阻抗测试参数界面中测量模式分为"自动模式"和"手动 模式"两种情况。 自动模式操作步骤:进入三相短路阻抗测试界面,仪器首先对"AB"相加压测试,测试过程中"AB"相指示灯由灰色变成黄色,液晶屏中显示参数变化,测试完成后"AB"相指示灯由黄色变成红色,然后对"BC"、"CA"相依次进行测试,如下图所示:



待被测变压器 "AB" "BC" "CA" 三相全部测试完毕,液晶屏自动跳转到 "三相 阻抗测试"数据界面,测试界面显示 "AB" "BC" "CA" 三相各项参数值、"阻抗电压 ZK%" 值及 "阻抗误差△ZK%" 值,如下图:

》 三相阻打	亢测 试			15:43:28
	AB相	BC相	CA相	
施加电压	38.942	38. 580	38.560 V	
施加电流	6. 3487	6. 3358	6. 3177 A	
测量相角	87.338	87.274	87.408°	阻抗电压Zk%
有功功率	11. 398	11. 559	10. 935 w	7,8584 %
短路阻抗	6. 1339	6. 0893	6. 1034 Ω	
短路感抗	6. 1274	6. 0825	6. 0973 Ω	阻抗误差ΔZk%
绕组电感	9.7744	9.7296	9.6315 ml	H _0, 147 %
阻抗电压	7.8904	7.8331	7.8513 %	
	保存		打印	返回
XXK	\mathcal{S}	图二十-	-	

待测试数据完成后,点击"保存"菜单,将测试数据保存到仪器;点击"打印" 菜单,打印机直接打印本条测试数据(操作步骤详见"单相阻抗测试"中操作步骤); 手动模式操作步骤:进入三相短路阻抗测试界面,选择测试相别(测试相别可 根据现场接线情况自行选择),例如点击"CA"相,仪器开始测试,液晶屏测试数值 发生变化,测试数值稳定后点击"**锁屏**"菜单,此时"CA"相指示灯由黄色变成红 色,如下图所示:



再依次点击剩余两绕组开始测试,整体测试完毕后界面显示"AB""BC""CA" 三相指示灯全点亮(如图二十),稍后两秒钟界面跳转到"三相阻抗测试"数据界面(如 图二十一),测试界面显示"AB""BC""CA"三相各项参数值、"阻抗电压 ZK%"值及 "阻抗误差△ZK%"值。

测试注意事项:

注意 1: 加压电流不要超过锁屏电流,因为超过锁屏电流仪器自动锁屏不再测 试,一般锁屏电流设置成小于或等于额定电流;

注意 2: 三相三绕组变压器的中-低,中压为 Y,低压短路,不考虑低压连接方式,选择 Y/△或 Y/Y 均可;

注意 3:测试接线前,完全断开试验电源(若是调压器,归零并断电后)再进 行接线操作。根据加压绕组类型选择接线方式。

注意 4: 若加压侧绕组为 Y、另一侧为 y 或 d 联结的三相变压器,依次在变压器 AB、BC、CA 相加压,测量变压器短路阻抗,并将三次单相测试结果转换到三相测试 结果在三相测试界面显示。

4、零序阻抗测量步骤

1)、零序阻抗接线:

零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器,测量时为将被测变

压器高压侧三相并联,低压侧开路(具体接线见下图),将仪器与被测变压器接好测试线,注意检查接线是否正确且牢固。

零序阻抗内部电源接线图:



零序阻抗外部电源接线图:

X



图二十四

2)、零序阻抗参数设置:待仪器接好线后,开机进入主界面(图三),点击液晶屏中"零序阻抗"菜单,进入零序阻抗测试的"参数设置"界面(如下图):

1 参数设置					16:29	9:40	
	辺	则试	参数 ——			-	$\langle \langle \rangle \rangle$
额定容量	31500	KVA	选择电源	内部			7
分接电压	35.000	KV	测量温度	20.00		°C	
铭牌阻抗	7. 870	%					
试品编号	201908TX15		测试人员	赵某某			
		测	试	/	近	回	
		囡一-	+=				

界面菜单说明:

参数说明:

额定容量: 被测变压器的额定容量, 单位:KVA;

分接电压: 指加压绕组所在的分接电压, 单位:KV;

铭牌阻抗: 被测变压器的标称阻抗电压,根据此参数计算阻抗电压误差;

选择电源:分为内接,外接;外接是使用调压器加压测试,内接是使用内 部电源加压测试;

测量温度: 被测变压器当前油温, 用于将测试结果校正到额定温度;

试品编号: 输入被测试品编号 (如出厂编号), 用于标识被测设备;

测试人员: 输入测量人员姓名, 用于记录存档;

操作按钮:

- ▲ : 绿色图标表示本项有多个选项菜单,点击液晶屏中" ▲" 输入 框则逐个显示不同内容的选项卡;
- 测试:待测试参数设置完成后,点击液晶屏中"测试"菜单,仪器跳转
 到单相短路阻抗测试界面,自动开始测试;

返回:若在此界面中,点击液晶屏中"**返回**"菜单,仪器将返回到主界 面;

操作步骤:

根据被测变压器铭牌设置零序阻抗测试参数,操作方法和单相短路阻抗参数 设置相同,参数设置完成后,点击"测试"菜单仪器开始测试。 3)、零序阻抗测试:接上图参数设置界面中点击 测试 菜单后,液晶进入"零序阻抗"测试界面 (如下图):



图二十六

界面菜单说明:

参数说明:

UAN: 施加电压;

- IAN: 施加电流;
- **Frq:** 测量频率;

∠**Φ**:测量U、I相位角;

P: 有功功率;

Q: 无功功率;

操作按钮:

锁 **屏**:测试完成后点击"锁 **屏**"菜单,仪器锁屏测试参数数值不在变化;

|Z|: 零序阻抗;

X: 零序感抗;

R: 零序电阻:

L: 零序电感;

Cos: 功率因数;

保存:点击液晶屏中"保存"菜单,仪器自动保存测试数据;

重 测: 测试完成后若再次测量,点击"**重 测**"菜单,仪器开始再次测试;

打印:点击液晶屏中"打印"菜单,打印机直接打印出本条测试数据;

返回:点击液晶屏中"返回"菜单,仪器将返回到主界面;

操作步骤:

接上图液晶屏进入"**零序阻抗**"测试界面开始测试,静待约 20 秒后仪器自动锁屏,完成本次测试,显示零序阻抗、零序感抗、零序电阻、零序电感及有功 无功功率等参量。(如下图):



操作说明:

●零序阻抗测试,实验电压不要超过额定相电压;

5、数据处理

仪器开机进入主界面(图三),点击液晶屏中"数据处理"菜单,进入数据处理内部界面,包含"单相短路阻抗"、"三相短路阻抗""零序阻抗"三个测试数据记录界面,测试数据按测试时间排序自动索引(如下图):

单相短路阻抗数据记录:

参数据处:	理 第	5条,	共	25	ζ.		\square
额定容量	31500 KVA	施加电压	38.84	15 V	短路阻抗	6. 1333	Ω
分接电压	35.00 KV	施加电流	6. 333	34 A	短路感抗	6. 1268	Ω
铭牌阻抗	7.870 %	测量频率	49.99	73 Hz	短路电阻	0. 2829	Ω
/测量温度	20.00 °C	测量相角	87. 33	34 °	绕组电感	19.502	mH
分接位置	02	有功功率	11. 34	19 w	功率因数	0. 0461	%
测量位置	高-低			阻扎	亢电压Zk%	7.833	%
测试时间	20-03-18 1	1:23:58		阻疗	讠误差₄Zk%	0. 469	%
测试编号	测试编号 20180509AT			测	试人员	赵某某	
删除	_ 清除	导	出		打印	返	回

图二十八

三相短路阻抗数据记录:

÷.	数据处理	里 第	6条,	共 25 🔮	¥				\wedge
	试品编号	201908TX15		AB相	BC相	CA相			$\langle \rangle \rangle$
	额定容量	31500 KVA	施加电压	38. 942	38. 580	38.560	V		
	分接电压	35.00 KV	施加电流	6. 3487	6. 3358	6. 3177	Α		~
	铭牌阻抗	7.870 %	测量相角	87. 338	87. 274	87.408	0		
-	分接位置	04	有功功率	11. 398	11. 559	10.935	W	L	
	测量位置	高-低	短路阻抗	6. 1339	6. 0893	6. 1034	Ω		
	测量温度	20.00 °C	短路感抗	6. 1274	6. 0825	6. 0973	Ω		
	校正温度	75.00 ℃	绕组电感	9.7744	9.7296	9. 6315	mH		
	测试人员	赵某某	阻抗电压	7.8904	7.8331	7.8513	%		
	测量接线	Y/Y连接		阻力	亢电压Zk%	7.8584	%		
-	测试时间	20-04-10 1	5:09:26	阻疗	t误差4Zk%	-0. 147	%		
	删除	- 清除	合出		打印	返	回		

图二十九

零序阻抗数据记录:

4 数据处	理 第	7条,	共 25 🖇	条		X	
额定容量	40.000 KVA	施加电压	215.09 V	零序阻抗	48.768 Ω		
分接电压	12.500 KV	施加电流	4. 4106 A	零序感抗	0. 2334 Ω		
() 铭牌阻抗	10.00 %	测量频率	49.974 Hz	z零序电阻	48. 767 Ω	6	
▶ 测量温度	20.00 °C	测量相角	0.0856°	零序电感	0. 7428 mH	Υ	
测试人员	赵某某	有功功率	948.67 w	功率因数	0.0000 %		
测试时间	20-04-26 0	9:25:37	测试编号	2019112	ОТВ		
删除 清除 导出 打印 返回							
图三十							

界面菜单说明:"单相短路阻抗"、"三相短路阻抗""零序阻抗"三个数据处理 界面均采用上中下布局。界面上部显示测试数据条数及本条记录所在位置;中间部 分为测试参数及测试值,点击左右两侧圆形按钮可上下翻页查看其他数据记录;下 部为各项操作菜单。

操作按钮:

◆:上翻页菜单,点击液晶屏中"◆"菜单,界面转到上一条测试数据;
◆:下翻页菜单,点击液晶屏中"◆"菜单,界面转到下一条测试数据;
删除:删除本条测试数据,点击液晶屏中"删除"菜单;
清除:删除全部测试数据,点击液晶屏中"清除"菜单;

导	出:	点击液晶屏中	" 导出 "菜单,	仪器可将测试数据导出到 U 盘;
打	印:	点击液晶屏中	"打印"菜单,	仪器直接打印出本条测试数据;
返	回:	点击液晶屏中	" 返回 "菜单,	仪器将返回到主界面;

操作步骤:

数据删除操作步骤: 仪器开机进入主界面,选择"**数据处理**"菜单,进入数据 处理界面中,点击"**删除**"菜单,液晶屏提示"**正在删除,请稍后……**",待测试 数据删除完成,液晶屏提示"**删除成功**",如图所示:



图三十二

数据清除操作步骤: 仪器开机进入主界面,选择"数据处理"菜单,进入数据处理界面中,若需清空仪器内部所有测试数据则点击"清除"菜单,液晶屏提示"正在清除,请稍后……",待仪器清除完成,液晶屏提示"全部删除",如图所示:



数据导出操作步骤: 仪器开机进入主界面,选择"**数据处理**"菜单,进入数据 处理界面中,点击"**导出**"菜单:

仪器若未插入U盘,液晶屏提示"**请插入U盘!**", 插入U盘再导出测试数据; 仪器若已插入U盘,液晶屏提示"正在导出,请稍后……",待测试数据导出完成,液晶屏提示"数据导出成功",如图所示:



YCDZ-1 变压器短路阻抗测试仪

据,具体操作步骤如同"单相阻抗测试"中打印测试数据。

6、系统设置

仪器开机进入主界面(图三),点击液晶屏中"系统设置"菜单,进入系统设置内部界面,包含"时间设置"和"调试设置"两个子菜单。通过时间设置可以校正仪器时间,调试设置为仪器出厂前内部检测及修正参数时操作设置,如下图:





点击液晶屏中"时间设置"菜单, 仪器进入时间设置子菜单界面 (如下图):

图三十九

在"时间设置"界面分别点击年、月、日、时、分、秒各选项输入框,弹出数 字键盘提示框修改选项的数值,然后点击数字键盘的"OK"菜单(如下图),重新 设定值即可保存。待时间校正完毕后,按"返回"键退出时间设置。



七、仪器的检测与校准

将仪器接好测试线后,打开电源进入主界面,选择"三相短路阻抗测试"菜单; 进入三相短路阻抗"参数设置"界面,点击设置测试参数值(注意:"锁屏电流" 设置为最大值 55A;注意使锁屏电流大于所有校验电流,否则不能校验),选择外边 电源,手动测试方式,点击"测试"菜单即可进行仪器校验。

进入"三相短路阻抗测试"界面,点击液晶屏中加压绕组"AB"相,仪器内部继电器开始动作测试,待测试完成点击"锁屏"菜单结束测试,界面显示测试结果。

Υ....

检测仪器接线图如下:



变压器低电压短路阻抗测试仪 图四十一

注意: 仪器测试前,参数设置时"选择电源为外部",校验时仪器内部不会会输 出电源。若进入测量界面时内部电源有输出,则损耗标准设备。

八、注意事项

- 接地端子或电源线中的接地端应就近可靠接地。接好测试线后开机,在测试过 程中,切不可拆除测试线,以免发生事故,一次测试完成后应锁定数据,然后 断开测试电源,再查看或打印锁定数据或者移动拆除测试线。
- 测试开始前请输入正确合理的试品参数, 仪器内部的运算处理都要依赖于输入 的试品参数。
- 3. 电流回路用粗线连接,电压回路用细线连接。接线图中"Ua、Ub、Uc"为电压 输入端子,"Ia、Ib、Ic"为电流输出端子。
- 4. 低压侧短路线要足够粗,要承受低压侧额定电流,并且连接可靠,确保接触电 阻可以忽略。
- 测试时注意变压器分接开关位置,不同位置的测量结果也不同。如果要测量阻 抗电压,变压器必须在额定分接位置。
- 由于变压器剩磁会对结果产生影响,建议丢弃第一次测量结果,多测几次,直 到数据可靠。
- 为安全起见,一次测试完成后应储存数据,然后断开三相测试电源,再翻看锁 定数据或从存储器中仔细查看各项数据。

九、仪器成套性

名称	规格	数量
变压器低电压短路阻抗测试 仪主机		一台
专用测试线		一套
电源线		一条
接地线		一条
保险管		两个
打印纸		两卷
使用说明书		一份
出厂检测报告		一份
产品合格证		一份
产品保修卡		一份
装箱单		一份

十、售后服务

仪器自购买之日起一个月内,属产品质量问题免费换新;一年之内,仪器 使用过程中出现故障或问题免费维修。本公司对整机提供终身保修和技术服务。 如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系,以便为您安排最便捷的 处理方案。

A KA